

Réussir la prise de cotes de vos fenêtres sur mesure sans erreur

Préparation indispensable

- Identifiez précisément votre type de pose (en applique, en tunnel ou en feuillure), car la méthode de mesure en dépend directement.
- Notez toutes vos dimensions exclusivement en millimètres (mm) pour éviter les erreurs de conversion et garantir la précision de votre commande.
- Repérez la présence de pattes de fixation ou de dormants persistants qui pourraient gêner l'installation de la nouvelle menuiserie.

La méthode de mesure en 3 points

- Mesurez la largeur à trois endroits : en haut, au milieu et en bas du tableau.
- Mesurez la hauteur à trois endroits : à gauche, au milieu et à droite du tableau.
- Conservez systématiquement la valeur la plus petite relevée pour chaque dimension afin de garantir que la fenêtre pourra être installée sans forcer.
- Prenez vos mesures bord intérieur des tableaux (murs), en excluant le débordement de l'ancien dormant si vous êtes en rénovation.

Vérification de l'équerrage

- Mesurez les deux diagonales de l'ouverture pour vérifier l'équerrage.
- Si la différence entre les deux diagonales est supérieure à 5 mm, cela indique un défaut d'aplomb nécessitant un ajustement plus important lors de la pose.

Calcul des jeux de fonctionnement

- Pour une pose en rénovation sur dormant existant, prévoyez généralement de déduire 10 mm en largeur et 5 mm en hauteur (vérifiez toujours les préconisations spécifiques du fabricant).
- Pour une pose en tunnel (entre deux murs), soustrayez systématiquement un jeu de calage total de 5 à 10 mm pour permettre l'insertion de la fenêtre et la réalisation du joint d'étanchéité.
- Prenez en compte l'épaisseur de l'appui de fenêtre extérieur pour éviter que le vantail ne vienne buter contre celui-ci lors de l'ouverture.